



## TEX - Décolleur de tapisserie

Pour retirer facilement les papiers peints normaux, les détrempe et la peinture-émulsion

**Champ d'application :** Le nouveau produit dissout rapidement et de manière sûre, sans aucun prétraitement, tous les papiers peints. Les additifs particuliers causent un détrempe uniforme du papier peint sans écoulement du liquide.

**Propriétés :** En poudre ;  
Mélangé, le produit mousse = aucun écoulement sur le papier peint  
Avec une efficacité extrêmement élevée = courte durée d'action

**Données techniques :** Composants Une combinaison de tensioactifs anioniques et non de base : ioniques, de phosphate et d'additifs.

Proportion de mélange : 100 g pour 10 à 15 l d'eau.

Rendement : 100 g TEX-Décolleur de tapisserie pour 100 à 150 m<sup>2</sup>.

**Traitement :** Dissoudre la Tex-Décolleur de tapisserie dans 10 à 15 l d'eau chaude et remuer jusqu'à consistance mousseuse. Utiliser une brosse à plafond, une éponge ou la buse d'arrosage pour appliquer le produit généreusement dans le sens de la pose. Laisser agir environ 10 à 15 mn. Répétez le procédé si nécessaire. Ensuite ôter le papier peint, lé par lé.

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau pure.

**Étiquetage :** Pour plus d'informations, voir la fiche signalétique de sécurité CE.

**Stockage :** A conserver au frais, dans un endroit sombre et sec

**Divers :** Bien lire étiquettes et informations sur le produit avant utilisation.

Utiliser de l'eau chaude pour augmenter l'effet.  
En cas de papier peint hydrofuge utiliser un cylindre à pointes pour le rendre rugueux avant l'application du liquide.

**Conditionnement :** Boîte pliante de 100 g  
Boîte pliante de 200 g  
Boîte pliante de 1 kg