Geiger Chemie GmbH Jahnstraße 46 78234 Engen www.geiger-chemie.de Telefono (07733) 99 31-0 Fax (07733) 99 31- 30

e-mail: info@geiger-chemie.de



Detergente per pennelli e diluente pittura biodegradabile

Il detergente per pennelli e diluente pittura emulsiona vernici, pitture a dispersione, grassi e oli

Campo d'impiego: Applicare il prodotto con un panno umido o a spruzzo su macchie di

colore presenti su fondi resistenti ai solventi (ad es. fondi minerali, legno, ceramica, vetro ecc.) e far agire. Successivamente asportare il colore distaccatosi. Non utilizzabile per superfici dipinte o verniciate.

Lavare pennelli, rulli e spazzole con il detergente subito dopo l'uso.

Proprietà: Biodegradabile

Emulsionabile in acqua

Dati tecnici: Materie prime preparato a base di solventi diluibili in acqua (chetoni,

di base: esteri) e tensioattivi non ionici

Rapporto di diluizione: applicare senza diluire

Consumo: 100 - 120 ml/m2

Applicazione: Immergere nel detergente pennelli, rulli e spazzole, e far agire fino a 10

ore in base al grado di essiccazione del colore, follare e risciacquare abbondantemente con acqua. Impregnare gli abiti da lavoro con il detergente e, dopo un breve tempo di posa, lavare con un detersivo nor-

male (sapone) e acqua.

Subito dopo l'uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro

con acqua.

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE.

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.

Altre informazioni: Prima dell'uso leggere attentamente l'etichettatura e le informazioni sul

prodotto.

Biodegradabile

Solo per superfici resistenti ai solventi.

Confezioni: Barattolo da 250 ml

Barattolo da 750 ml

Tanica da 5 l