



Pulente Graffity in pasta

Il Pulente Graffity in pasta rimuove imbrattamenti di colore e graffiti non graditi.

Campo d'impiego: Il Pulente Graffity in pasta penetra in tutti i fondi resistenti ai solventi (come ad es. metallo, vetro, legno, piastrelle, cemento non verniciato, clinker e pietre naturali e artificiali), vernici spray, colori e pennarelli rimuovendo imbrattamenti di colore e graffiti non graditi. Il prodotto può asportare anche il fondo di superfici dipinte o verniciate. In caso di fondi non resistenti ai solventi è necessario verificarne la compatibilità.

Si consiglia di proteggere le superfici pulite con l'Anti Graffity Finish o la Vernice Anti Graffity.

Proprietà: Biodegradabile
Breve tempo di posa
Un solo prodotto per tutti i fondi e tutte le problematiche
Compatibile con Anti Graffity Finish e Vernice Anti Graffity

Dati tecnici: Materie prime preparato a base di solventi, tensioattivi non ionici e cationici

Rapporto di diluizione: applicare senza diluire

Consumo: 120 - 500 ml/m² in base alla composizione dei graffiti

Applicazione: Agitare bene il secchio prima dell'uso per mescolare il contenuto. La temperatura del fondo da trattare non dovrebbe essere inferiore a 10°C né superiore a 30°C e asciutta. Applicare il Pulente Graffity in pasta con una spatola o un pennello di circa 1-2 mm di spessore e far agire 2-5 minuti (per temperature superiori a 25°C 1-3 minuti). Sfregare in modo uniforme con una spazzola con setole in perlon senza pressione. Asportare gli imbrattamenti distaccatisi con un panno morbido o sciacquare con una spazzola (senza pressione) e acqua. Per lo sporco più ostinato ripetere l'operazione (attenzione: a tale scopo il fondo deve essere asciutto). Per le superfici dipinte o verniciate con colori a dispersione o trattate con l'Anti Graffity Finish/ Vernice, il tempo di posa è di 1-2 minuti. Prima di applicare il prodotto, si consiglia di inumidire le superfici pulite sottostanti o di tenere un panno morbido al di sotto delle aree imbrattate per evitare che il liquido detergente o gli imbrattamenti distaccatisi giungano sulle superfici pulite. Successivamente sciacquare le superfici pulite con il Detergente per facciate Geiger.

Subito dopo l'uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro con acqua.

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.

Altre informazioni: Prima dell'uso leggere attentamente l'etichettatura e le informazioni sul prodotto.



In genere si consiglia di verificare la compatibilità del prodotto su un punto non visibile. Arieggiare sufficientemente l'ambiente.

Confezioni: Secchio da 900 ml
 Secchio da 2,5 L
 Secchio da 5 L