x5110_PB_fleckenentferner 04.05.2005 15:35 Uhr Seite 1

Geiger Chemie GmbH
Postfach 1349
78230 Engen
Telefon: 0 77 33 / 99 31 - 0
Telefax: 0 77 33 / 99 31 - 30
info@geiger-chemie.de
www.geiger-chemie.de

dip

Dispersionsflecken-Entferner

Hochwirksam zum Entfernen von Dispersionskleber, sowie Kleberückstände von Abdeckbändern.

Anwendung:

Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen. Mit der Arbeit kann man zufrieden sein – aber wie sehen die Fußböden, Fenster, Arbeitskleidung und Hände aus? Nehmen Sie deshalb **GEIGER „dip"-Dispersions-flecken-Entferner!**

„dip" entfernt alle Farbflecken – auch schon durch-getrocknete – (Dispersions-, Lack- und Ölfarben) von allen Untergründen, z. B. Mauerwerk, Holz, Glas, Kunststoff sowie allen textilen Fußböden.
Einfach auftragen und ca. 15 Minuten einweichen lassen, dann auswaschen.

Zuvor Verträglichkeit überprüfen (vor allem bei Kunststoffen und lackierten Flächen). Für genügend Belüftung sorgen.

Verschmutzte Kleidung mit **GEIGER „dip"-Disper-sionflecken-Entferner** einweichen, in Seifenlauge auswaschen und dann in die Waschmaschine stecken. Klebstoffrückstände von Abdeckbändern lassen sich mühelos entfernen.
Hart gewordene Pinsel in ein kleines Gefäß stellen und mit „dip"-Lösung bedecken. Nach der Einwirk-zeit von ca. 20 Minuten den Pinsel im Wasserstrahl auswaschen.